



verisure

## Moonshot et I&M : Menu installation utilisateurs, badges, télécommandes



4

Configuration des éléments

Co

Badges

Télécommandes

Utilisateurs

### PRÉAMBULE

- L'enregistrement des badges, télécommandes et utilisateurs se fait en naviguant dans le menu de gauche.
- Il est impératif de sauvegarder chaque action au fur et à mesure avant de passer à l'item suivant
- Les coches vertes dans le menu déroulant permettent d'identifier le bon déroulé des enregistrements item par item.
- Pour supprimer un TAG ou une télécommande il faut d'abord le dissocier de son utilisateur
- Il est impossible d'effacer l'utilisateur propriétaire et il est obligatoire de lui programmer un code.
- Si un badge est sur place. Il est Obligatoire de l'associer à un utilisateur, sinon le TAG ne sera pas fonctionnel.
- Si une télécommande est sur place. Il est Obligatoire de l'associer à un utilisateur, sinon la télécommande ne sera pas fonctionnelle
- Les codes sous contrainte sont générés automatiquement. Le code sous contrainte est le code plus 2 (Exemple si code 2345, alors code sous contrainte 2347). Attention par contre si le code est 2349 alors seule l'unité passe à 2341 au lieu de 2351
- Pour l'utilisateur Propriétaire, l'utilisateur Digital correspond à l'utilisateur MY NEW VERSURE



## LES BADGES

### Enregistrement des badges

Après avoir configuré les éléments, dans configuration des interfaces, section badges :

1. Cliquer sur « Ajouter un badge »
2. Sélectionner avec ou sans QR code → « Accepter »

### Sans QR code

3. Nommer le libellé sans espace, ni accent (Maximum 11 caractères, chaque élément doit avoir un libellé différent) les caractères spéciaux sont acceptés
4. Identifier la couleur du badge. Possible d'enregistrer les mêmes couleurs. Quand la couleur est changée, la photo change automatiquement après l'enregistrement du badge.
5. Sélectionner si le badge est actif ou non → « Enregistrer » et passer au suivant

The screenshot shows the app's navigation bar at the top with steps 3 through 7. Below it, the 'Badges' section is open, showing three badge options: 'Badge Blanche', 'Badge Noire', and a third badge with a yellow warning icon. A red box labeled '1 + Ajouter badge' points to the 'Ajouter badge' button. The bottom part of the screen shows the 'Configuration du badge' (Badge Configuration) dialog. Step 3 is 'Nom' (Name) with the value 'bleu'. Step 4 is 'Couleur' (Color) set to 'Bleu'. Step 5 is 'Badge actif' (Active badge) with the 'Oui' (Yes) button selected. At the bottom are 'Effacer' (Delete) and 'Enregistrer' (Save) buttons, with a hand icon pointing to the 'Enregistrer' button.



**Pour supprimer un badge, il faut d'abord le dissocier de l'utilisateur.**



Dans l'étape Installation de la section badges :

- 1. Sélectionner le badge**
- 2. Cliquer sur installer**
3. Un message s'affiche « veuillez passer la clé Blanche sur le lecteur »
- 4. Passer le badge une première fois pour « réveiller » le clavier, puis une seconde fois pour enregistrer le badge.**
- 5. Attendre que le message « Balise détectée, veuillez patienter » disparaisse.**
- 6. Effectuer cette manipulation sur les autres badges**

des Configuration modes Configuration d'HFE Installation Validation eContrat

6 7 8 9 10

Etage Rdc (4)

1 salon (2)

2 entrée (2)

Badges

Badge Blanche

Badge Noire

Badge Bleu

Badges

Télécommandes

Installation de Badge

Alias  
Blanche

Couleur  
Blanche

Installer

Suivant

Veuillez passer la clé Blanche - Blanche dans le lecteur et patientez ...

Balise détectée, veuillez patienter pendant que les modifications sont enregistrées ...




**Pour supprimer un badge Il faut d'abord le dissocier de l'utilisateur.**



## LES BADGES

Avec QR code

1. Cliquer sur « Ajouter un badge »
2. Sélectionner avec QR code → « Accepter »
3. Nommer le libellé sans espace, ni accent (**Maximum 11 caractères, chaque élément doit avoir un libellé différent**) les caractères spéciaux sont acceptés
4. Scanner le QR code. La couleur se renseigne automatiquement
5. Sélectionner si le badge est actif ou non → « Enregistrer » et passer au suivant



Pour supprimer un badge Il faut d'abord le dissocier de l'utilisateur.



## TÉLÉCOMMANDE

### Présentation produit

La télécommande VERISURE permet de piloter à distance l'ensemble du système d'alarme. D'une portée d'environ 15 mètres, elle dispose d'une fonction vibrer, d'un dispositif de verrouillage des touches et de la fonction main libre (HFE). Elle est toujours associée à un utilisateur.

### Descriptif

1. Boitier
2. Porte clés
3. Bouton de verrouillage des touches
4. Bouton de libération du porte clés
5. Compartiment de la pile



### Fonctionnement

**A** Désactiver



**B** Activer partiel



**C** Activer total




**D** S.O.S



### Ouverture du boîtier

1. Déverrouiller le porte clés
2. Tirer le porte clés vers l'arrière
3. Retourner le porte clés
4. Insérer le porte clés dans son logement → soulever le couvercle





## Enregistrer les télécommandes :

Après avoir terminé enregistrer les badges, dans la section télécommandes :

- 1. Cliquer** sur « Ajouter une télécommande »
- 2. Nommer** le libellé sans espace, ni accent (Maximum 11 caractères, chaque élément doit avoir un libellé différent) les espaces et caractères spéciaux sont acceptés
- 3. Scanner** le QR code qui se trouve à l'intérieur de la télécommande
- 4. Régler** la vibration de touches
- 5. Régler** la vibration HFE
- 6. Indiquer** la couleur → cliquer sur « Accepter »
- 7. Sélectionner** si la télécommande est active ou non
- 8. Cliquer** sur enregistrer pour passer à la télécommande suivante

4 Configuration des éléments      5 Configuration des interfaces      6 Configuration modes d'armement      7 Configuration d'HFE      8 Installation

**Badges**

- Télécommandes
- Utilisateurs

**Télécommandes**



**Configuration de la télécommande**

2 Nom Obligatoire

3 Numéro de série Obligatoire

4 Niveau de vibration:

5 Niveau de vibration HFE:

6 Couleur Obligatoire

7 Télécommande active

8 Effacer      Enregistrer



GP2450

**Couleur Obligatoire**

Sélectionner une option

Rouge

Gris

**ANNULER**      **ACCEPTER**



**Pour supprimer une télécommande, Il faut d'abord la dissocier de l'utilisateur.**



## Enregistrer les utilisateurs :

Après avoir terminé enregistrer les télécommandes, dans la section utilisateur :

- 1. Cliquer** sur « Ajouter un utilisateur »
- 2. Nommer** le libellé sans espace, ni accent (Maximum 11 caractères, chaque élément doit avoir un libellé différent) les espaces et caractères spéciaux sont acceptés
- 3. Cliquer** sur « Générer » pour créer automatiquement un code utilisateur et un code sous contraintes à 4 (**Obligatoire pour le propriétaire**). Le code sous contrainte. est le code de désarmement plus 2 (Exemple si code 2345, alors code sous contrainte 2347). **Attention si le code est 2348 alors seul l'unité passe à 2340 au lieu de 2350.**
4. « L'utilisateur digital » est le propriétaire, le même que l'utilisateur « MY NEW VERISURE » (se remplit automatiquement)
- 5. Associer** un badge
- 6. Associer** une télécommande
- 7. Cliquer** sur enregistrer pour passer à l'utilisateur suivant
- 8. Cliquer** sur « Envoyer » une fois tous les utilisateurs enregistrés

- Le premier utilisateur à programmer est le propriétaire. Il a tous les droits.
- Les administrateurs ne seront pas restreints.
- Les non administrateurs peuvent être autorisés ou restreints sur les armements et désarmements Total, Partiel et Extérieur.

Le client peut lui-même changer ses codes de désarmements et les personnaliser dans MY VERISURE ou en appelant l'assistance technique.